

Injectieanker XV Plus

type MKT injectiesysteem VMU Plus, voor gescheurd en ongescheurd beton

Toepassing

- Voor een spreidingsdrukvrrije verankering in gescheurd en ongescheurd beton

Uw voordelen

- Europese technische beoordeling voor verankering in ongescheurd beton
- Styreen vrij
- Toegelaten voor draadstangen met hardheid bewijs (certificaat 3.1) leverbaar op aanvraag

- In twee uitvoering leverbaar: voor standaard kokerpistool en voor dubbel kokerpistool
- De bijgevoegde mengtuit (die indien nodig ook los besteld kan worden) maakt het mogelijk schoon te werken en gecontroleerd te mengen
- Precieze dosering van de injectiemortel door middel van de schaalverdeling op de mortelkoker
- Hoogwaardige tweecomponenten mortel met vele bevestigingsmogelijkheden
- Ankerdraden HCR op aanvraag leverbaar
- Toegelaten voor de toepassing in vochtig en watergevuuld beton



Injectiemortel XV Plus voor standaard kokerpistolen

De gegevens



Bewaartemperatuur	5 °C - 25 °C
Opslag	min. +5 °C, koel en droog
Temperatuursbestendigheid	-40 °C tot +120 °C
Verwerkingstemperatuur	+20 °C (optimaal)
Bewijs van bruikbaarheid	ETA-11/0415



Injectiemortel XV Plus voor dubbel kokerpistool

Temperatuur in verankeringsondergrond [C°]	Verwerkingstijd [min]	Kokertemperatuur bij de verwerking [C°]	Uithardingsstijd droge verankeringsondergrond	Uithardingsstijd vochtige verankeringsondergrond
-10 tot -6	90	+5 tot +40	24 h	48 h
-5 tot -1			14 h	28 h
0 tot +4			7 h	14 h
+5 tot +9	25	+15 tot +40	2 h	4 h
+10 tot +19	15		80 min	160 min
+20 tot +29	6		45 min	90 min
+30 tot +34	4		25 min	50 min
+35 tot +39	2		20 min	40 min
+40	1,5		15 min	30 min

Type	Inhoud [ml/koker]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Injectiemortel XV Plus voor standaard kokerpistolen	280	162363	1	Stuk
Injectiemortel XV Plus voor dubbel kokerpistool	345	162364	1	
Mengtuit, voor 2 componenten systeem	-	117460	10	Stuk
Mengtuit-verlenging, voor 2 componenten systeem	-	127418	1	

Het boorgat moet voor inbrenging van het mortelpatroon en ankerdraad gereinigd worden.

Toebehoren voor boorgatreiniging zie pagina 13/42.